

Značka	Program	Model	Ročník	Dveře	Kapota	Kufr	Zajištění	Odjištění	Obsluha Kufuru	Klíček	Keyless	Poznámka
Audi	111	A3	2004-2010	x	x	x	x	x	x	x		
	123	A3	2013<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	116	A6	2005<	x	x	x	x	x	x	x		
	116	Q7	2006<	x	x	x	x	x	x	x		
	121	A7	2010<	x	x	x	x	x	x	x		
	121	A8	2010<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	125	A5	2008<	x	x	x	x	x	x	x		
BMW	251	330	2005<	x		x	x	x	x	x	x	
	252	X6	2008<	x	x	x	x	x	x	x		
	253	320	2012<	x	x	x	x	x	x*	x		* při otevření kufru dojde k odemčení vozu
	254	X3	2010<	x	x	x	x	x	x*	x		* při otevření kufru dojde k odemčení vozu
Dodge	241	Charger	2011<	x		x	x	x		x	x	
Fiat	171	Ducato	2006<	x		x	x	x		x		
	172	Bravo	2007<	x		x	x	x	x	x		
	173	Stilo	2001<	x		x	x	x		x		
	175	Ducato	2013<	x		x	x	x		x		
	176	500	2007<	x		x	x	x	x	x		
	242	Freemont	2011<	x		x	x	x		x	x	
Ford	131	Focus III	2012<	x		x	x	x	x	x	x	
	132	B-Max	2013<	x		x	x	x	x	x		
	133	Tranzit	2013<	x		x	x	x		x		
	134	Tranzit	2006-2012	x		x				x		
	135	S-Max Keyless	2012<	x		x	x	x	x	x	x	
	136	S-Max	2006<	x		x	x	x	x	x		
	136	Galaxy	2007<	x		x	x	x	x	x		
	136	Mondeo	2007<	x		x	x	x	x	x		
	137	C-Max	2005<	x		x	x	x		x		
	137	Focus	2005-2012	x		x	x	x		x		
	138	Fiesta	2008<	x		x	x	x		x		
	141	Fiesta	2013<	x		x	x	x	x	x		
	Honda	231	Civic	2007<	x		x	x	x		x	
231		CR-V	2009<	x		x	x	x		x		
235		Civic	2013<	x	x	x	x	x		x		
235		CR-V Keyless	2013<	x	x	x	x	x	x	x	x	
236		CR-V	2013<	x		x	x	x		x		
Hyundai	275	Santa Fe	2013<	x	x	x	x	x	x	x	x	
Chevrolet	215	Captiva	2006<	x		x	x	x	x*	x		*ovládá se okno pátých dveří
	221	Cruze	2008<	x	x	x	x	x	x	x		
	221	Orlando	2010<	x	x	x	x	x		x		

KIA	271	Sorento	2012<	x		x	x	x	x	x		
	274	Carens	2013<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	276	Ceed	2012<	x	x	x	x	x	x	x		
	276	Optima	2013<	x	x	x	x	x	x	x		
	277	Rio	2011<	x	x	x	x	x	x	x		
	278	Sportage	2010<	x	x	x	x	x	x	x	x	
Mazda	351	CX-5	2013<	x	x	x	x	x		x		
	355	5	2006<	x		x	x	x		x		
Mercedes	411	Viano	2005<	x		x	x	x		x		
	412	ML	2007<	x		x	x	x		x		
	413	GL	2007<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	415	C	2011	x	x	x	x	x	x	x		
	416	B	2012	x		x	x	x		x		
	421	S-350	2014<	x		x	x	x	x	x	x	
Mitsubishi	431	Outlander	2007<	x		x	x	x		x		
	435	Pajero	2007<	x		x	x	x		x		signál zamkni/odemkni je cca 1sec opožděn
Nissan	331	Micra	2005<	x		x	x	x		x		
	331	Tiida	2007<	x		x	x	x		x	x	
	332	Juke	2011<	x		x	x	x		x		
	333	Qashqai	2007<	x		x	x	x		x		
Opel	211	Vectra	2002<	x		x	x	x		x		
	211	Corsa	2006<	x		x	x	x		x		
	215	Antara	2006<	x		x	x	x		x		
	221	Ampera	2012<	x	x	x	x	x	x	x	x	
	221	Insignia	2009<	x	x	x	x	x		x		
Peugeot	171	Boxer	2006<	x		x	x	x		x		
	175	Boxer	2013<	x		x	x	x		x		
	181	Partner	2006<	x		x	x	x		x		
		308	2007<	x		x	x	x		x		
	182	301	2013<				x	x		x		
Range Rover	441	Evoque	2010<	x	x	x	x	x	x	x		
		Vogue	2011<	x	x	x	x	x	x	x		
	442	Freelander 2	2006<	x	x	x	x	x	x	x		
Renault	341	Megane	2009<	x		x	x	x	x	x		
		Fluence	2009<	x		x	x	x	x	x		
	342	Laguna	2012<	x		x	x	x	x	x	x	
	343	Captur	2013<	x		x	x	x	x	x	x	x
		Clio	2009<	x		x	x	x	x	x	x	
	332	Koleos	2012<	x		x				x		
335	Master	2010<	x		x	x	x		x			
Seat	112	Ibiza	2002-2009	x		x	x	x		x		

Program	Značka	Model	Ročník	Dveře	Kapota	Kufr	Zajištění	Odjištění	Obsluha Kufru	Klíček	Keyless	Poznámka	
111	Audi	A3	2004-2010	x	x	x	x	x	x	x			
	Škoda	CitiGo	2012<	x		x	x	x	x	x	x		
		Fabia II	2008<	x	x	x	x	x	x	x	x		
		Octavia II	2004<	x	x	x	x	x	x	x	x		
		Rapid	2013<	x	x	x	x	x	x	x	x		
		Roomster	2006<	x	x	x	x	x	x	x	x		
		Superb II	2008<	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Yeti	2009<	x	x	x	x	x	x	x	x		
	VW	Golf	2004<	x	x	x	x	x	x	x	x		
		Caddy	2004<	x	x	x	x	x	x	x	x		
		Tiguan	2007<	x	x	x	x	x	x	x	x		
		Touran	2003<	x	x	x	x	x	x	x	x		
		T5	2009<	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Up!	2012<	x		x	x	x	x	x	x			
112	Seat	Ibiza	2002-2009	x		x	x	x		x			
	Škoda	Fabia I	2001<	x		x	x	x	x	x			
	VW	Golf Variant	2002<	x		x	x	x		x			
T5		2005-2008	x	x	x	x	x	x	x	x			
113	Škoda	Octavia I	2001<	x		x	x	x	x	x			
115	VW	Touareg	2005<	x	x	x	x	x	x	x			
116	Audi	A6	2005<	x	x	x	x	x	x	x			
		Q7	2006<	x	x	x	x	x	x	x			
121	Audi	A7	2010<	x	x	x	x	x	x	x			
		A8	2010<	x	x	x	x	x	x	x	x		
	VW	Touareg	2010<	x	x	x	x	x	x	x			
122	Škoda	CitiGo	2012<	x		x	x	x	x	x			
		Fabia II	2012<	x	x	x	x	x	x	x		na sběrnici motoru	
123	Audi	A3	2013<	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Škoda	Octavia III	2013<	x	x	x	x	x	x	x	x		
	VW	Golf VII	2013<	x	x	x	x	x	x	x	x		
125	Audi	A5	2008<	x	x	x	x	x	x	x			
131	Ford	Focus III	2012<	x		x	x	x	x	x	x		
132		B-Max	2013<	x		x	x	x	x	x			
133		Tranzit	2013<	x		x	x	x		x			
134		Tranzit	2006-2012	x		x				x			
135		S-Max Keyless	2012<	x		x	x	x	x	x	x		
136		S-Max	2006<	x		x	x	x	x	x			
		Galaxy	2007<	x		x	x	x	x	x			
		Mondeo	2007<	x		x	x	x	x	x			

