

Propojovací kabel JA-80T – propojení ústředny a PC přes USB rozhraní

Systémy řady JA-8X a JA-6X lze propojit s PC prostřednictvím kabelu a interface JA-80T. V ústředně se kabel připojí do konektoru digitální sběrnice, na straně PC se pro připojení použije volný konektor USB. Na počítači musí být nainstalovány dodané ovladače USB zařízení. Propojení ústředny s PC umožní použití programu **ComLink** - tedy čtení událostí z paměti ústředny, nastavování a testování systému, jeho ovládání a mnohem více.

Technické parametry

Konektory (PC, ústředna) USB a RJ-4

Napájení není potřeba externí zdroj

Délka dodaného USB kabelu 2 m

Délka propojovacího kabelu k ústředně 1 m
(kabely lze prodloužit, viz kapitola Poznámky)

Vest. dekodér převod dat JA-8X/6X na USB

Kompatibilita ComLink verze 60 a vyšší

Podporované operační systémy Win 98 SE, Win2000, Win XP professional nebo home edition.



Jablotron s.r.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek JA-80T je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními NV č. 18/2003Sb a směrnice 1989/336/ES. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.cz v sekci poradenství.

Instalace ovladačů

Ovladače pro JA-80T naleznete na přiloženém CD. Tyto ovladače jsou též přístupné ke stažení na webových stránkách www.jablotron.cz v sekci **Ke stažení**. Stejně je umístěna i aktuální verze programu **ComLink**.

1. CD s ovladači vložte do CD mechaniky.
2. Připojte JA-80T pomocí přiložené kabeláže k ústředně a do volného USB konektoru na počítači.
3. Vyčkejte na spuštění průvodce instalací novým hardwarem.
4. V průvodci zadejte volbu pro vyhledání správných ovladačů na CD-ROM.
5. Instalujete-li v OS Windows XP, ignorujte podpis pravosti produktu a pokračujte v instalaci.
6. Ostatní parametry nechte beze změn.

7. Dokončíte instalaci nových ovladačů.
8. Připojením JA-80T vzniknou v PC dvě nová zařízení, proto je nutné vyčkat na spuštění průvodce připojením nového hardwaru podruhé.
9. Pro instalaci druhého zařízení dodržujte postup jako v předešlém případě.
10. Po úspěšné instalaci na počítači vzniknou dvě nová zařízení - **JABLOTRON serial interface** jako ovladač pro seriový port (COM) a zařízení se stejným názvem jako ovladač řadiče sběrnice USB.
11. Pokud nemáte nainstalován ComLink nebo máte-li ComLink verze 59 a nižší, nainstalujte program ComLink, který naleznete na dodaném CD (nejnovější verzi programu ComLink naleznete na www.jablotron.cz sekce „Ke stažení“).

Poznámky

Prodloužení kabelů je možné:

Na straně USB standardními dodávanými USB kabely – maximální délka 5 m.

Na straně RJ konektoru – do délky 10 m lze použít kabel CT-04. Pro vzdálenosti větší (maximálně 100 m) je nutno použít kroucený (twistovaný) kabel. Pro dva střední vodiče RJ konektoru (komunikace) použijte jeden pár. Druhý pár použijte pro krajní vodiče RJ konektoru (napájení).



Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.cz sekce Poradenství.



Jablotron s.r.o.
Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 559 911
fax: 483 559 993
Internet: www.jablotron.cz